

Manutenção Preventiva

Com que frequência deve-se fazer manutenção de fechaduras e dobradiças?

- Recomenda-se que mensalmente seja feita a manutenção da peça.
- Recomenda-se que a cada 6 (seis) meses seja verificado se os pinos e parafusos necessitam de aperto.
- A cada 12 (doze) meses recomenda-se lubrificar os cilindros. Para cilindro de gorge (paletas) recomenda-se lubrificação com óleo fino e cilindro de pinos com grafite em pó. Caso antes deste prazo, seja detectado a dificuldade em extrair ou girar a chave, pode-se realizar o mesmo procedimento de lubrificação.

Como devo guardar as fechaduras e dobradiças novas enquanto não utilizadas?

Os conjuntos de fechaduras e dobradiças enquanto não utilizados, devem ser armazenados nas embalagens originais em locais arejados, sem umidade e produtos químicos.

Como devo fazer para substituir algum componente?

Recomenda-se utilizar componentes originais e com a mesma classe de utilização do produto instalado.